

# Panele ścienne lamelowe

Instrukcja montażu



# INSTRUKCJA MONTAŻU

## Potrzebne materiały:

- Panele ściennie
- Klej
- Poziomica
- Piła (jeśli panele wymagają cięcia)
- Ołówek
- Sprzęt ochronny (np. rękawice i okulary ochronne)

## Informacje ogólne:

- Panele należy montować na klej;
- Panele mogą być zamontowane w pionie, w poziomie, na skos;
- Montaż powinien być przeprowadzony przez osoby o podstawowej wiedzy technicznej i znajomości zasad bezpieczeństwa;
- Przed montażem należy pozostawić panele w pomieszczeniu, w którym będą instalowane, w celu wyrównania ich temperatury z temperaturą pomieszczenia;
- Możliwe jest wykończenie paneli listwami lub montaż bez listew wykończeniowych;
- Nie stosować w miejscach narażonych na podwyższone temperatury (powyżej 60° C), np. w saunie, na kominie, obok kuchenki;
- Produkt wyłącznie do zastosowań wewnętrznych.

## Instrukcja montażu:

1. Przygotowanie: Zanim zaczniesz, upewnij się, że powierzchnia ściany jest czysta, sucha i gładka. Usuń kurz, zanieczyszczenia lub stary klej ze ściany. W razie potrzeby przeszlifuj wszelkie nierówności lub wypukłości.
2. Zmierz i zaplanuj: Zmierz ścianę, aby określić układ paneli ściennych PS. Zdecyduj o rozmieszczeniu paneli. Użyj poziomic i ołówek, aby zaznaczyć zamierzone lokalizacje paneli. Upewnij się, że pierwszy panel jest wypoziomowany, aby utrzymać prosty i równy montaż.
3. Cięcie: Jeśli panele ściennie PS muszą zostać przycięte, aby prawidłowo pasowały do ściany, odpowiednio zmierz i oznacz panele. Użyj piły, aby ostrożnie przyciąć panele dożądanego rozmiaru. Podczas cięcia noś sprzęt ochronny. Do cięcia można wykorzystywać: piłkę ręczną, wyrzynarkę, piłę stołową
4. Aplikacja kleju: zaleca się stosowanie jednokomponentowych klejów polimerowych hybrydowych, niezawierających rozpuszczalników i izocyjanianów. Nałóż klej z tyłu każdego panelu. Klej należy nanosić na panel na kształt litery "S". Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta kleju dotyczącymi czasu aplikacji i schnięcia.
5. Instalacja panelu: Ostrożnie umieść pierwszy panel ścienny PS na ścianie, wyrównując go ze znacznikami poziomu. Mocno dociśnij panel do ściany, aby zapewnić dobrą przyczepność. Po przyłożeniu pierwszego panelu należy sprawdzić pion / poziom i zamocować go, jeśli używasz wielu paneli, przejdź do następnego, zapewniając ciasne dopasowanie między nimi. Powtarzaj ten proces dla każdego panelu, do momentu pokrycia oczekiwanej powierzchni. Jeżeli używasz listew wykończeniowych montaż należy rozpocząć od zamontowania listwy lewej L oraz zakończyć listwą prawą R.
6. Wykończenie: Po umieszczeniu wszystkich paneli na swoim miejscu sprawdź czy są wypoziomowane i bezpiecznie zamocowane. Usuń nadmiar kleju, który mógł wydobyć się spomiędzy paneli.
7. Czas utwardzania: Poczekać, aż klej utwardzi się lub całkowicie wyschnie, czas ten może się różnić w zależności od użytego kleju.

## Czyszczenie:

- Używać łagodnych środków myjących
- Nie pozostawiać zabrudzeń płynnych do zaschnięcia
- Nie używać wody o temperaturze + 40°C, silnych detergentów, środków wybielających, rozpuszczalników, silnych kwasów i zasad oraz środków ściernych
- Nie pozostawiać środków czyszczących na powierzchni, dokładnie spłukać wodą po czyszczeniu; pozostawienie środków czyszczących na powierzchni może powodować odbarwienia